









MONTAJE • ASSEMBLY • ASSEMBLAGE • BEDIENUNGSANLEITUNG • MONTAGE • MONTAGEM
 • MONTAGGIO • MONTERING • KOKOONPANO • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ • التركيب



•REALIZAR POR UN ADULTO
 •THIS SHOULD BE DONE BY AN ADULT
 •A REALISER PAR UN ADULTE
 •DIES IST VON EINEM ERWACHSENEN AUSZUFÜHREN

•UIT TE VOEREN DOOR EEN VOLWASSENE
 •A REALIZAR POR UM ADULTO
 •DEVE ESSERE FATTO DA UN ADULTO
 •SKAL UDFØRES AF EN VOKSEN.

•BÖR UTFÖRAS AV EN VUXEN.
 •MÄ FÖRETAGS AV EN VOKSEN.
 •JÄTETTÄVÄÄ AIKUISEEN SUORITETTAVAKSI.
 •ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ.
 يقوم بالعمل شخص بالغ



FEBER

FEBER es una marca propiedad de:
 FEBER is a trademark of:
 FEBER est une marque déposée appartenant à:
 Die Marke FEBER ist Eigentum von:
 Het merk FEBER is eigendom van:
 A FEBER é uma marca propriedade da:
 FEBER er et registreret varemærke fra:
 FEBER är ett märke som tillhör:
 FEBER er et merke som tilhører:
 FEBER-tuotemerkkin omistaa:
 Η FEBER είναι μια μάρκα ιδιοκτησίας της Famosa
 "فیبیر" علامة ملوكة لجموعة "فاموسا"

Famosa


© FAMOSA SPAIN 2014
 NIF: A-84392596
 Edificio FAMOSA Polígono Industrial "La Marjal"
 Carretera Onil-Castalla (CV-815) 03430 Onil
 Alicante - España
 www.famosa.es

¡ADVERTENCIA!
 WARNING!
 ATTENTION!
 ACHTUNG!
 WAARSCHUWING!
 AVVERTENCIA!
 AVVERTENZA!
 ADVARSEL!
 ADVARSEL!
 VAROITUS!
 ΠΡΟΣΟΧΗ!
 تحذیر!

EDAD RECOMENDADA:
 RECOMMENDED AGE:
 ÂGE RECOMMANDÉ:
 EMPFOHLENES ALTER:
 AAN TE BEVELEN LEEFTIJD:
 ETÀ RACCOMANDATA:
 ANBEFALET ALDER:
 REKOMMENDERAD ALDER:
 ANBEFALT ALDER:
 SUOSITELTU IKÄ:
 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ:
 العمر الموصى به

2+

AÑOS
 YEARS
 ANS
 JAHRE
 JAAR
 ANOS
 ANI
 AR
 VUODET
 ΧΡΟΝΙΑ
 سنوات











•Herramientas no incluidas.
 •Tools not included.
 •Outils non inclus.
 •Werkzeug nicht inbegriffen.
 •Gereedschap niet bijgesloten.
 •Ferramenta não incluida.
 •Attrezzi non inclusi.

•Værktøj medfølger ikke.
 •Verktøy medfølger inte.
 •Verktøyet ikke inkludert.
 •Ei sisällä työkalua.
 •Δεν περιλαμβάνονται τα εργαλεία.
 لم يتم تضمين أداة

IT00139752

CONTENIDO • CONTENTS • CONTENU • INHALT • INHOUD • CONTEÚDO • CONTENUTO INDHOLD • INNEHÅLL • INNHOLD • SISÄLTÖ • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • المحتوى



¡ADVERTENCIA! Sólo para uso doméstico. Producto destinado para uso interior y exterior.
 WARNING! Only for domestic use. Product intended to be used indoor and outdoor.
 ATTENTION! Réservé à un usage familial. Produit destiné à un usage intérieur et extérieur.
 ACHTUNG! Produkt für die Benutzung im Innen- und Aussenbereich. Nur für den privaten Gebrauch.
 WAARSCHUWING! Alleen voor huishoudelijk gebruik. Product is bedoeld is om binnen en buiten te worden gebruikt.
 ADVERTÊNCIA! Somente e apenas para uso doméstico. Produto destinado para utilização dentro e fora de casa.
 AVVERTENZA! Prodotto destinato ad un uso familiare. Utilizzabile all'esterno e all'interno.
 ADVARSEL! Kun til privat brug. Beregnet til indendørs og udendørs brug.
 VARNING! Bara för användning i hemmet. Produkt för användning inomhus och utomhus.
 VIKTIG! Kun for bruk i hjemmet. Produktet kan brukes både ute og inne.
 VAROITUS! Vain kotitalouskäyttöön. Tuote on tarkoitettu sisä- ja ulkoikäyttöön.
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο για οικιακή χρήση. Το προϊόν προορίζεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
 تحذیر : فقط للاستخدام المنزلي. منتج مصمم للاستخدام في الأماكن المغلقة والمواء الطلق

